Vattenmätarplats





Mätaren monteras i horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.